

SIEMENS

Hochauflösender 48 cm/19“ LCD-Monitor SCD 1997

Betriebsanleitung

SCD 1997-E/ET(33) (Einbau)

6AV81002BA001AA0 / 6AV81002BB001AA0 (mit Touch)

SCD 1997-R/RT(33) (Rack 19")

6AV81002CA001AA0 /6AV81002CB001AA0 (mit Touch)

© Copyright Siemens AG

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

© 2006 All rights reserved

Inhalt

1	Übersicht	4
1.1	Aufbau des Handbuchs	5
1.2	Warn- und Sicherheitshinweise.....	6
1.3	Hinweis zur Handhabung elektrostatisch gefährdeter Baugruppen.....	7
2	Inbetriebnahme Allgemein	8
2.1	Auspacken und Überprüfen der Einzelteile	8
2.2	Installation / Einbau des Monitors	9
2.3	Anschluss der Verkabelung / Steckerbelegung.....	11
2.3.1	DVI-Schnittstelle.....	12
2.3.2	VGA-Schnittstelle	13
2.3.3	Touch Schnittstelle	13
2.3.4	Stromversorgung.....	14
2.4	Elektrische Inbetriebnahme.....	14
2.5	Touch-Version SCD 1997-xT	14
3	Bedienung und Abgleich	15
3.1	Lage der Bedien- und Abgleichelemente	15
3.2	Abgleich des Konverters	16
3.2.1	Quick-OSD-Menü	16
3.2.2	OSD-Menü	17
3.2.2.1	OSD-Menü-Funktionen (RGB)	18
3.2.2.2	OSD-Menü-Funktionen (DVI)	20
4	Technische Daten	21
4.1	Displaymodul.....	21
4.2	Stromversorgung.....	21
4.3	Betriebsbedingungen	21
4.4	Geräteschutz.....	21
4.5	Gehäuse	22
4.6	Eingangssignal.....	22
4.7	EU-Konformitätserklärung über die EMV	22

Abbildungen

Abb. 1:	Abmessung des SCD 1997-E(ET).....	9
Abb. 2:	Abmessung des SCD 1997-R(RT)	10
Abb. 3:	Lage der Bedien- und Abgleichelemente.....	15

1 Übersicht

Das LCD-Monitor SCD 1997 wurde speziell für den industriellen Bereich entwickelt und konstruiert. Er findet sein Einsatzgebiet da, wo es die Platzverhältnisse und Umgebungsbedingungen nicht zulassen, einen herkömmlichen CRT-Monitor einzusetzen.

Durch die kompakte Bauweise eröffnet sich dem SCD 1997 ein breites Einsatzspektrum, das sich vom klimatisierten Rechnerraum hinter einer Schaltschranktür bis hin zum maschinennahen Einsatz in einem speziell geschützten Gehäuse erstreckt. Wie alle Industriesysteme ist der Monitor für die speziellen Anforderungen der Industrie, wie Resistenz gegenüber elektromagnetischer Strahlung und Temperaturbeständigkeit ausgelegt.

Durch Einsatz der zukunftsweisenden LCD-Technologie in diesem Monitor sind Verzerrungen der Bildgeometrie und Farbflecken kein Thema mehr. Der LCD-Monitor liefert selbst bei niedrigen Bildwechselfrequenzen von 50 Hz noch flimmerfreie Bilder. Somit wird der SCD 1997 auch höchsten ergonomischen Ansprüchen gerecht. Kleine Bildauflösungen werden formatfüllend auf dem Monitor dargestellt.

Der SCD 1997 kann bis zu 16,2 Mio. Farben gleichzeitig darstellen. Somit sind Darstellungen von Echtfarbbildern und Videos ohne Probleme möglich. Der SCD 1997 beinhaltet eine Konvertereinheit, die es ermöglicht, ihn mit einem Standard analogen VGA- und digitalen DVI-Signal anzusteuern. Die Kompatibilität zu herkömmlichen CRT-Monitoren ist somit gewährleistet.

Durch das übersichtlich gestaltete OSD (On Screen Display) ist der Abgleich des Monitors ein sehr einfacher. Durch die Funktion „Automatischer Abgleich“ gehören langwierige Einstellungen wie Bildlage und Phase der Vergangenheit an. Ein Knopfdruck und der Monitor führt seinen Abgleich selbst durch.

Der SCD 1997 ist mit einem aktiven 19“-TFT-Displaymodul ausgerüstet. Die maximale Auflösung beträgt 1.280 x 1.024 Pixel. Durch das integrierte Power-Managementsystem VESA DPMS wird der Leistungsverbrauch bei Abschalten der Synchronisationssignale vom Rechnersystem gegenüber dem „Normalbetrieb“ erheblich gesenkt.

Es gibt drei Grundgeräteausrüstungen:

- als Einbaumodul mit Frontplatte SCD 1997-E/ET mit Touch
- als 19“ Einschub 9 HE SCD 1997-R/RT mit Touch

1.1 Aufbau des Handbuchs

Das vorliegende Handbuch soll bei der Installation und Bedienung des LCD-Monitors hilfreich zur Seite stehen. Es wurde so strukturiert, dass auch unerfahrene Anwender alle notwendigen Informationen erhalten. Die Kapitel sind übersichtlich nach Themenbereichen geordnet.

Im Einzelnen gliedert sich das Handbuch wie folgt:

- Kapitel 1 Einführung
Dieses Kapitel gibt eine kurze Beschreibung des SCD 1997. Weiterhin wird auf Eigenschaften, Einsatzbereich und Besonderheiten hingewiesen.
- Kapitel 2 Inbetriebnahme
Hier geht es im Wesentlichen um vorbereitende Arbeiten wie den Einbau/die Aufstellung des Gerätes und seine Verkabelung.
- Kapitel 3 Bedienung
Dieses Kapitel beschreibt alle Bedien- und Abgleichelemente des SCD 1997.
- Kapitel 4 Technische Daten
In diesem Kapitel werden alle technischen Daten wie Abmessungen, Spannungsversorgung, Umweltbedingungen und EMV-Daten dargestellt.

Wichtig: Wir sind stets bemüht, die Qualität der Dokumentationen dem hohen Standard der Produkte anzupassen. Wir sind dankbar für jegliche Unterstützung Seitens unserer Kunden.

1.2 Warn- und Sicherheitshinweise

Transport

Der Transport sollte ausschließlich in der Originalverpackung vorgenommen werden. Nur so ist das Gerät optimal vor Stößen und Schlägen geschützt.

Aufstellung

Bei der Inbetriebnahme muss beachtet werden, dass durch den Transport bzw. die Lagerung, keine Feuchtigkeit (Btauung) im Gerät entstanden ist. Weitere zur Aufstellung wichtige Daten sind dem Kapitel „Technische Daten“ zu entnehmen.

EMV

Das vorliegende Gerät dient als Einbaukomponente in einer industriellen Anwendung. Der Betreiber der Gesamtanlage ist zur Einhaltung der elektromagnetischen Verträglichkeit nach dem EMV-Gesetz angehalten.

Reparaturen

Vor dem Öffnen des Gerätes ist die Versorgungsspannung abzuschalten. Das Öffnen ist nur von autorisiertem Fachpersonal durchzuführen.

Erweiterungen oder Änderungen des Gerätes können das System beschädigen oder das EMV - Verhalten beeinflussen.

Reinigung

Vor der Reinigung ist das Gerät vom Netz zu trennen. Bei stärkerer Verschmutzung kann der LCD-Monitor mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gesäubert werden. Es ist darauf zu achten, dass bei der Reinigung keine Flüssigkeiten durch Öffnungen in das Geräteinnere gelangen.

Die Verwendung von Scheuerpulver und kunststofflösenden Reinigungsmitteln ist strikt zu unterlassen. Der Innenraum darf nur von einem Servicetechniker gereinigt werden.

1.3 Hinweis zur Handhabung elektrostatisch gefährdeter Baugruppen

Die meisten Baugruppen innerhalb des LCD-Monitors SCD 1997 besitzen Bauelemente, die durch elektrostatische Spannungen zerstört werden können. Auch können an den Baugruppen solche Defekte auftreten, die nicht direkt zu einem kompletten Ausfall des Monitors führen.

Wenn Sie (nur Service-Personal) solche Baugruppen handhaben, sollten Sie folgende Hinweise befolgen:

- Wenn elektronische Baugruppen gehandhabt werden, ist für eine statische Entladung zu sorgen. Dieses kann zum Beispiel durch das Berühren von geerdeten Gegenständen erreicht werden.
- Gleiches gilt natürlich für zu benutzendes (schutzisoliertes) Werkzeug. Dieses muss ebenfalls an einem geerdeten Gegenstand entladen werden.
- Wenn Baugruppen aus dem System entfernt oder hinzugefügt werden, muss das Gerät immer abgeschaltet bzw. spannungsfrei sein (Netzstecker ziehen).
- Die gefährdeten Baugruppen sollten zur Sicherheit immer am Rand angefasst werden. Das Berühren von Leiterbahnen und Anschlussstiften ist zu vermeiden.

2 Inbetriebnahme Allgemein

Die Vorbereitung zur Inbetriebnahme des Monitors umfasst im Einzelnen folgende Punkte:

- Auspacken
- Überprüfung auf Beschädigung der Komponenten
- Vergleichen der gelieferten Komponenten mit dem Lieferschein
- Verkabelung mit dem Rechnersystem und der Stromversorgung
- Einbau in Ihr System, unter Berücksichtigung technischer und ergonomischer Gesichtspunkte

2.1 Auspacken und Überprüfen der Einzelteile

Nach Auspacken aller gelieferten Komponenten sind diese auf Vollständigkeit und Transportschäden (Sichtkontrolle) zu überprüfen. Sollten hierbei Mängel festgestellt werden, benachrichtigen Sie bitte die im Lieferschein ausgewiesene Serviceabteilung. Sie sollten die Lieferscheinnummer, Seriennummer und Mängelbeschreibung bereithalten.

Für einen späteren Transport des Gerätes ist die Originalverpackung aufzubewahren.

2.2 Installation / Einbau des Monitors

Der SCD 1997-E/ET wird mit Frontplatte geliefert, die mit einer umlaufenden Dichtung ausgestattet ist. Bei der Montage der Frontplatte ist darauf zu achten, dass der O-Ring in seiner Nut bleibt, um einen dichten Einbau zu gewährleisten. Das maximale Drehmoment für die Muttern der M4-Bolzen ist 150 Ncm.




Abb. 1: Abmessung des SCD 1997-E(ET)

Der SCD 1997-R/RT wird als Standard 19" Einschub in einen 19" Schrank montiert. Tragschienen sind nicht erforderlich.




Abb. 2: Abmessung des SCD 1997-R(RT)

Wärmeproblematik

Um eine ausreichende Wärmeabgabe zu gewährleisten, sollte um das Gehäuse des SCD 1997 die Luft frei strömen können. Weiterhin sollte gewährleistet sein, dass an dem Gehäuse eine Konvektion (Luftaustausch) stattfinden kann. Dies gilt insbesondere im Bereich der Rückwand des Systems. Es sollte ein Luftabstand von min. 2 cm eingehalten werden.

Bitte bedenken Sie, dass eine überhöhte Temperatur zum Defekt bzw. zur erheblichen Verkürzung der Lebensdauer des Monitors führen kann.

EMV - Problematik

Das vorliegende Gerät dient als Einbaukomponente in einer industriellen Anwendung. Der Betreiber der Gesamtanlage ist zur Einhaltung der elektromagnetischen Verträglichkeit nach dem EMV-Gesetz angehalten.

Sicherheitsproblematik

Alle Spannungs- und Signalanschlüsse sind nach den gültigen Rechtsvorschriften auszuführen.

Ergonomie

Der Bildschirm sollte von allen Seiten gut und blendfrei einsehbar sein.

Einbaulage

Zulässig sind der senkrechte Einbau und eine Abweichung von +60 (Pulteinbau).

2.3 Anschluss der Verkabelung / Steckerbelegung


Der Monitor ist werkseitig geprüft und voreingestellt. Zur Inbetriebnahme ist der Anschluss an die Versorgungsspannung und des VGA-Signals über die dafür vorgesehenen Stecker durchzuführen. Die Anschlüsse des Monitors sind EMV-gerecht auszuführen.

Für die Verbindung des VGA-Signals wird ein hochwertiges 75-Ohm-Koaxialkabel verwendet. Signalkabel von schlechter Qualität können starke Störungen und Schattenbildung im dargestellten Bild zur Folge haben.

2.3.1 DVI-Schnittstelle

Die DVI-Schnittstelle ist mit einem 29-poligen DVI-Stecker realisiert.


Pin	Signal
1	TMDS-Data 2 -
2	TMDS-Data 2 +
3	TMDS-Data Shield 2 (GND)
4	-
5	-
6	DDC-CLK
7	DDC-DATA
8	Analogue V-Sync.
9	TMDS-Data 1 -
10	TMDS-Data 1 +
11	TMDS-Data Shield 1 (GND)
12	-
13	-
14	+5 V Power (In)
15	GND
16	Hot Plug Detect
17	TMDS-Data 0 -
18	TMDS-Data 0 +
19	TMDS-Data Shield 0 (GND)
20	-
21	-
22	TMDS-CLK Shield (GND)
23	TMDS-CLK +
24	TMDS-CLK -



2.3.2 VGA-Schnittstelle

Die VGA-Schnittstelle ist mit einem Standard 15-poligen HD-D-SUB-Stecker realisiert.

Pin	Signal
1	Video-Eingang ROT
2	Video-Eingang GRÜN
3	Video-Eingang BLAU
4	Frei
5	Frei
6	GND (ROT)
7	GND (GRÜN)
8	GND (BLAU)
9	Frei
10	GND
11	Frei
12	Frei
13	H-Sync.
14	V-Sync.
15	Frei




2.3.3 Touch Schnittstelle

Der Touch kann über die USB- bzw. RS232-Schnittstelle angeschlossen werden.


RS232

Pin	Signal
1	DCD
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI



USB

Pin	Bedeutung
1	+5V
2	Daten -
3	Daten +
4	GND

**2.3.4 Stromversorgung**

Die Stromversorgung des SCD 1997 erfolgt wahlweise über einen 24 V_{DC}- oder ein integriertes AC/DC-Netzteil 100 – 240 V_{AC}.

Spannungsversorgung 24 V_{DC}

Der Anschluss ist mit einem Phoenix Stecker ausgestattet.

Pin	Signal
1	GND
2	NC
3	+24 V _{DC}

2.4 Elektrische Inbetriebnahme

Bevor Sie den SCD 1997 an die Stromversorgung anschließen, sollte überprüft werden, ob der Stecker für das VGA-Signal korrekt angesteckt und verschraubt ist.

Zeigt der Monitor nach Einschalten kein Bild, kann dies mehrere Ursachen haben wie:

- kein VGA-Signal angeschlossen
- ein Synchronisationssignal fehlt
- Horizontal- und Vertikalsynchronisationssignale sind vertauscht

2.5 Touch-Version SCD 1997-xT

Für den Betrieb des Touchs ist ein SW-Treiber erforderlich. Dieser kann von der Internetseite

www.siemens.com/displays

geladen werden.

3 Bedienung und Abgleich

In diesem Kapitel werden alle Bedien- und Abgleichelemente und deren Funktion vorgestellt.

3.1 Lage der Bedien- und Abgleichelemente

Alle Bedienelemente sind von der Rückseite des Gerätes zugänglich. In der Abb. 3 sind die Lage der Bedienelemente gekennzeichnet. Die Bedienelemente dienen zur Steuerung und Auswahl des OSD-Menüs.




Abb. 3: Lage der Bedien- und Abgleichelemente

In den Kapiteln 3.2.1 und 3.2.2 sind die Funktionen der Tasten beschrieben.

3.2 Abgleich des Konverters

Beim erstmaligen Einschalten erfolgt automatisch eine Anpassung an die jeweilige Grafikkarte.

OSD-Menü / Quick-OSD-Menü

Das „On Screen Display“ OSD ist ein Menüsystem, das auf den Bildschirm dargestellt wird. Mit Hilfe des Menüsystems und den beschriebenen Bedienelemente sind alle Einstellungen des Monitors durchzuführen. Zur Steuerung des OSD sind nur die vier Tasten notwendig.

Es gibt außer den Einstellmöglichkeiten im **OSD-Menü** eine weitere Möglichkeit, die wichtigsten Funktionen wie Helligkeit, Kontrast und automatischer Bildabgleich direkt über einen Schnellzugriff, das so genannte **Quick-OSD-Menü** zu verändern.



3.2.1 Quick-OSD-Menü

Die Tasten des Bedienelements haben folgende Funktion.


Taste	Funktion(en)
(+)	<ul style="list-style-type: none"> • Quick-OSD-Menü-Aufruf • Einstellparameterwert erhöhen • Auswahl der Eingangsquelle • Automatischen Bildabgleich durchführen
(-)	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellparameterwert erniedrigen • Ein-/Ausschalter
MEN	• <u>Keine Funktion im Quick-OSD-Menü</u>
SET	<ul style="list-style-type: none"> • Quick-OSD-Menü-Aufruf • Einstellen von Kontrast, Helligkeit • Zoom und Bild-in-Bild (PIP) Eigenschaften

Folgende Einstellungen können über das Quick-OSD-Menü aufgerufen werden:

Aufruf durch die Taste **<SET>**

Funktion	Einstellen/Einstellwert	Beschreibung
	Einstellbereich: 0 bis 100 über Einstelltasten (+/-)	Kontrast einstellen Anpassen der Wiedergabe der hellen Bildpartien
	Einstellbereich: 0 bis 100 über Einstelltasten (+/-)	Helligkeit einstellen Anpassen der Wiedergabe der dunklen Bildpartien.

Aufruf durch die Taste <+>

Funktion	Einstellen/Einstellwert	Beschreibung
Quellenauswahl digital DVI, analog RGB	Auswahl durch erneutes Drücken der Taste <+>	Selektion der Eingangsquelle
	Abgleich durch Drücken der Taste <+> durchführen	Führt einen automatischen Bildabgleich durch. Abgleich von Frequenz, Phase und Bildposition.

3.2.2 OSD-Menü

Die Tasten des Bedienelements haben folgende Funktion.


Taste	Funktion(en)
(+)	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellparameterwert erhöhen • Auswahl nach rechts
(-)	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellparameterwert erniedrigen • Auswahl nach links • Ein-/Ausschalten
MENU	<ul style="list-style-type: none"> • <u>OSD-Aufruf</u> • Hauptmenü/Untermenü auswählen
SET	<ul style="list-style-type: none"> • Punkte im Hauptmenü / Untermenü von oben nach unten durchgehen, auswählen

Aufruf durch die Taste <MEN>



3.2.2.1 OSD-Menü-Funktionen (RGB)

Hauptmenü	Funktion	Einstellen/Einstellwert/ Einstellbereich	Beschreibung
Bild 1	Helligkeit	Einstellbereich: 0 bis 100 über Einstelltasten (+/-)	Helligkeit einstellen Anpassen der Wiedergabe der hellen Bildpartien
	Kontrast	Einstellbereich: 0 bis 100 über Einstelltasten (+/-)	Kontrast einstellen Anpassen der Wiedergabe der dunklen Bildpartien
	H Position	Einstellbereich: 0 bis 100 über Einstelltasten (+/-)	Bild in horizontaler Richtung verschieben
	V-Position	Einstellbereich: 0 bis 100 über Einstelltasten (+/-)	Bild in vertikaler Richtung verschieben
	Phase	Einstellbereich: 0 bis 31 über Einstelltasten (+/-)	Phase des Eingangssignals einstellen
	Frequenz	Einstellbereich: 950 bis 1050 (bildabhängig) über Einstelltasten (+/-)	Frequenz des Eingangssignals einstellen
Bild ...	Schärfe	1, 2, 3, 4, 5	Schärfe des Bildes durch Wahl eines der fünf Schärfegrade (Filter). 1=scharf und 5=glätten
	Gamma	Linear oder CRT	Gamma-Kurve korrigieren Anliegende Farbwerte werden mit einem bestimmten Faktor versehen und an das Display weitergeleitet
	Farbtemperatur	5000 - 7300 - 9300 - VAR	Gewünschte Farbtemperatur bzw. Farbton einstellen Drei festdefinierte und eine einstellbare Farbtemperatur stehen zur Auswahl. Wird „VAR“ aktiviert erscheinen für RGB, jeweils ein Einstellbalken. Einstellbereich: 0 bis 100 % (50% entspricht Faktor 1)
Optionen 1	OSD	Auswahl zwischen neun festdefinierten OSD Positionen	Position OSD definieren
	OSD H-Position	Einstellbereich: 0 bis 100 über Einstelltasten (+/-)	OSD-Menü in horizontaler Richtung verschieben
	OSD V-Position	Einstellbereich: 0 bis 100 über Einstelltasten (+/-)	OSD-Menü in vertikaler Richtung verschieben
	OSD Dauer	5 ... 60 Sekunden	Einstellen der Zeit, nach der das OSD-Menü automatisch ausgeblendet wird, falls keine Taste betätigt wird. Die Einstellung erfolgt zwischen 5 und 60 s in Schritten zu 5 s
	OSD Hintergrund	Opaque – Transparent	Hintergrundfarbe des OSD-Menüs auswählen Sie haben die Wahl zwischen einem transparenten oder deckenden Hintergrund.
	Backlight	Einstellbereich: 0 bis 100 über Einstelltasten (+/-)	Helligkeit der Display-Hinterleuchtung einstellen Damit kann die Gesamthelligkeit des Bildes an die Raumbeleuchtung angepasst werden.
	Störunterdrückung	EIN – AUS	Standardeinstellung AUS. Bei EIN: Aktivierung der Funktion zur Unterdrückung von Störungen in den Synchronisationssignalen. Verhindert einen erneuten Bildabgleich (erscheinen des Bildhintergrunds) bei kurzzeitigen Störungen

Hauptmenü	Funktion	Einstellen/Einstellwert/ Einstellbereich	Beschreibung
Optionen 2	DPMS	EIN – AUS	Display Power Management System (DPMS) ein- oder ausschalten. Ist das DPMS aktiviert, schaltet der Monitor ab, sobald keine Synchronisationssignale mehr anliegen d.h. der Bildschirm wird dunkel.
	Signal suchen	AUS – EIN – Standard	Standardeinstellung: EIN Hinweis: Videoquellen selektieren, (nicht relevant da nur ein RGB-Eingang)
	Löschfarbe	Rot – Grün – Blau – Schwarz	Auswahl der Hintergrundfarbe des Bildschirms wenn kein Eingangssignal anliegt
	Display	–	Panelauflösung wird angezeigt (nicht die der Videoquelle)
	Info Signalquelle	Ein – Aus	Signalquellenanzeige ein- oder ausschalten Bei Änderung einer der folgenden Einstellungen erscheint auf dem Bildschirm kurzzeitig die Signalquellenanzeige mit den aktuellen Signalquelleninformationen: <ul style="list-style-type: none"> - Signalquelle (z.B. RGB Analog) - Modus (Nummer des Tabelleneintrages der internen Timingtabelle) - Auflösung der Eingangsvideoquelle - H- und V- Frequenz 
Optionen 3	Störunterdrückung	EIN – AUS	Standardeinstellung AUS. Bei EIN: Aktivierung der Funktion zur Unterdrückung von Störungen in den Synchronisationssignalen. Es verhindert einen erneuten Bildabgleich während der Darstellung eines Videosignals bei kurzzeitigen Störungen auf den Synchronisationssignalen.
	RGB-Signal verriegeln 1	EIN <+ Taste>	Standardeinstellung AUS. Bei EIN: Das gerade dargestellte Videotiming wird gespeichert und mit einer höheren Toleranz in H- und V-Frequenz verarbeitet. D.h. die Einstellungen dieses Timings werden immer verwendet, selbst wenn durch Störungen Variationen in H- und V-Frequenz auftreten. Es verhindert beim Erkennen eines störbehafteten Videosignals eine fehlerhafte Timingerkennung die sich z.B. in einer fehlerhaften Bildzentrierung oder Bildauflösung darstellt.
	RGB-Signal entriegeln 1	AUS <+ Taste>	Standardeinstellung AUS. (Videotiming 1 wird wieder freigegeben)
	RGB-Signal verriegeln 2	EIN <+ Taste>	Standardeinstellung AUS. Bei EIN: Das gerade dargestellte Videotiming wird gespeichert und mit einer höheren Toleranz in H- und V-Frequenz verarbeitet. D.h. die Einstellungen dieses Timings werden immer verwendet, selbst wenn durch Störungen Variationen in H- und V-Frequenz auftreten. Es verhindert beim Erkennen eines störbehafteten Videosignals eine fehlerhafte Timingerkennung die sich z.B. in einer fehlerhaften Bildzentrierung oder Bildauflösung darstellt.
	RGB-Signal entriegeln 2	AUS <+ Taste>	Standardeinstellung AUS. (Videotiming 2 wird wieder freigegeben)

Hauptmenü	Funktion	Einstellen/Einstellwert/ Einstellbereich	Beschreibung
Utilities	Sprache	Englisch – Deutsch	Sprache für die Bedienung des OSD-Menüs auswählen
	Kalibration	<+> drücken	Abgleich des internen A/D-Wandlers (Menü-Führung folgen)
	Werkseinstellung	<+> drücken	Rücksetzen aller Funktionen wie Helligkeit, Kontrast, ... auf die Werkseinstellungen.
	Installation RGB-Mode	<+> drücken	Anpassung an Videosignale die nicht als Timingdaten im Gerät gespeichert sind (wenn die angezeigte Auflösung am Display nicht der Auflösung der Quelle entspricht). Bei Drücken der <▲>-Taste erscheinen 9 Einstellmöglichkeiten
	Bei <+>, H- und V-Frequenz	–	Anzeige H/V Frequenz der gerade anliegenden Videoquelle
	H/V-total, H/V-start	–	Anzeige der verwendeten Timingparameter der gerade anliegenden Videoquelle
	Optionen	Var. RGB-Mode inaktiv, Mode1, Mode2, Mode3	Inaktiv: nur verwenden der internen Timingtabellen Mode1: verwenden der eingestellten Parameter mit kompletten automatischem Abgleich (wird in der Regel verwendet) Mode2: verwenden der eingestellten Parameter mit kompletten automatischem Abgleich ohne den automatische „Positions“ Abgleich Mode3: verwenden der eingestellten Parameter mit kompletten automatischem Abgleich ohne den automatischen „Frequenz“ Abgleich
	H-sichtbar	100 bis 2000 über Einstelltasten (+/-)	Horizontale Bildauflösung einstellen (wichtigster Parameter)
	V-sichtbar	100 bis 2000 über Einstelltasten (+/-)	Vertikale Bildauflösung einstellen (wichtigster Parameter)
	H-total	100 bis 2500 über Einstelltasten (+/-)	Anzahl der gesamten Pixel in einer Zeile einstellen (wichtigster Parameter)
	H-Start	0 bis 750 über Einstelltasten (+/-)	Anzahl der Pixel von H-Sync-Start bis zum Anfang des Bildes einstellen
	V-Start	0 bis 500 über Einstelltasten (+/-)	Anzahl der Zeilen von V-Sync-Start bis zum Anfang des Bildes einstellen
	Installieren	<+> drücken	Eingestellte Timingparameter werden aktiviert
Testmuster	<▲> drücken	Darstellung eines Testbildes	
Infos	Firmware, Auflösung, Timing	–	Anzeige von Firmwarestand und den Daten der gerade anliegenden Videoquelle

3.2.2.2 OSD-Menü-Funktionen (DVI)

Hauptmenü	Funktion	Einstellen Einstellbereich	/Einstellwert/ Einstellbereich	Beschreibung
Bild	Helligkeit	Einstellbereich: 0 bis 100 über Einstelltasten (+/-)		Helligkeit einstellen
	Kontrast	Einstellbereich: 0 bis 100 über Einstelltasten (+/-)		Kontrast einstellen
Bild...	Siehe Kapitel „OSD-Menü-Funktionen (RGB)“, Seite 18			
Option 1	Siehe Kapitel „OSD-Menü-Funktionen (RGB)“, Seite 18			
Option 2	Siehe Kapitel „OSD-Menü-Funktionen (RGB)“, Seite 19			
Option 3	Siehe Kapitel „OSD-Menü-Funktionen (RGB)“, Seite 19			
Utilities	Siehe Kapitel „OSD-Menü-Funktionen (RGB)“, Seite 20			
Info	Siehe Kapitel „OSD-Menü-Funktionen (RGB)“, Seite 20			

4 Technische Daten

4.1 Displaymodul

Typ	Aktives Farb TFT-LCD	
Diagonale	48,3 cm (19,0")	
Displayfläche (BxH)	376,3 x 301,1 mm	
Auflösung	1.280 x 1.024 Pixel	
Pixelblende	0,294 x 0,294 mm ²	
Farben	16,2 Mio.	
Backlight	4 x CCFT (C old C athode F luorescent T ube)	
Helligkeit (typisch)	ca. 300 cd/m ²	
Kontrast	700:1	
Blickwinkel (min.)	L/R	85°
	O/U	85°

4.2 Stromversorgung

Eingangsspannung Limited power source max. 8A	18 – 36 V _{DC} 100 – 240 V _{AC}
Leistungsaufnahme (Normalbetrieb)	< 40 W
Leistungsaufnahme (StandBy)	ca. 5 W

4.3 Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 bis +45 °C
Lagertemperatur	-20 bis +60 °C
Relative Luftfeuchte Betrieb	max. 75% bei +25 °C

4.4 Geräteschutz

Schutzart	E/ET	IP65 frontseitig
	R/RT	IP65 frontseitig
Frontscheibe	E/ET	entspiegeltes Glas
	R/RT	entspiegeltes Glas

4.5 Gehäuse

Material Gehäuse	Aluminium
Farbe Gehäuse	Lightbasic

4.6 Eingangssignal

Pegel (Video)	0,7 V _{SS} RGB analog an 75 Ω
Bandbreite	300 MHz (-3dB)
Impedanz	75 Ω
Synchronisation	<ul style="list-style-type: none"> - Sep. Sync. (TTL) - Sync on green - Composite Sync
H- Frequenz	30 bis 97 KHz
V- Frequenz	50 bis 72 Hz

4.7 EU-Konformitätserklärung über die EMV

Produkt	LCD-Monitor SCD 1997		
Prüfgrundlagen	EG-Rahmenrichtlinien	Nr. 89/336/EWG Nr. 73/23/EWG	
Angewandte harmonisierte Normen	EN 61000-6-4 (EN55022 Class A)		Störemission
	EN 61000-6-2		Störfestigkeit
	EN 60950		Sicherheit

SIEMENS

High Resolution 48 cm/19" LCD-Monitor SCD 1997

Operating Instructions

SCD 1997-E/ET (33) (Panel mount)

6AV81002BA001AA0 / 6AV81002BB001AA0 (with Touch)

SCD 1997-R/RT (33) (Rack 19")

6AV81002CA001AA0 / 6AV81002CB001AA0 (with Touch)

© Copyright Siemens AG

No part of this document may be reproduced or transmitted without express permission.

Violations will result in prosecution. All rights reserved.

© 2006 All rights reserved

Contents

1	Overview	26
1.1	Layout of this Handbook	27
1.2	Warnings and Safety Notes.....	28
1.3	Instructions for Handling Assemblies Susceptible to Electrostatic Shock	29
2	General Installation.....	30
2.1	Removing the Packaging and Checking Individual Parts	30
2.2	Installing the LCD-Monitor.....	31
2.3	Cable Connections and Pin Assignments	33
2.3.1	DVI Interface	34
2.3.2	VGA-Interface	35
2.3.3	Touch Interface	35
2.3.4	Power Supply	36
2.4	Electrical Installation	36
2.5	Touch-screen version SCD 1997-xT	36
3	Operation and Alignment	37
3.1	Location of the Operation and Alignment Controls.....	37
3.2	Adjusting the Converter.....	38
3.2.1	Quick-OSD-Menu.....	38
3.2.2	OSD-Menu	39
3.2.2.1	OSD-Menu-Function	40
3.2.2.2	OSD-Menu-Function (DVI).....	42
4	Technical Data.....	43
4.1	Display Module.....	43
4.2	Power Supply	43
4.3	Operating Conditions	43
4.4	Protection.....	43
4.5	Enclosure	44
4.6	Input Signals	44
4.7	EU Declaration of Conformity on EMC.....	44

Figures

Fig. 1:	Dimensions of the SCD 1997-E/ET.....	31
Fig. 2:	Dimensions of the SCD 1997-R/RT	32
Fig. 3:	Location of the operation and alignment controls	37

1 Overview

The LCD monitor SCD 1997 has been developed and constructed especially for industrial applications. This monitor can be used in applications where a standard CRT-device would be unsuitable, due to space or environmental restrictions.

Its compact enclosure opens up a wide spectrum of possible application areas for the SCD 1997, ranging from air-conditioned computer rooms behind a switching cabinet door, to the immediate vicinity of machinery in a special protective enclosure. As all industrial systems, the monitor has been designed to meet the particular demands, e.g. immune to electromagnetic radiation and wide temperature range.

With the use of the trend-setting LCD technology in this monitor relegated picture geometry distortion and color patches are no longer an issue. Even at the low refresh rate of 50 Hz. the screen remains flicker-free. The SCD 1997 thus fulfils even the strictest ergonomic requirements. Pictures of lower resolution are expanded to fill the screen.

The SCD 1997 can display up to 16.2 Mio. colors. This allows to show true color images and videos. The LCD-monitor contains special hardware to convert a standard analogue VGA and digital DVI video signal. Compatibility with conventional CRT monitors is guaranteed.

It is very easy to adjust the monitor settings using the clearly designed OSD (On Screen Display). The "Automatic Alignment" function does away with the need to carry out tedious adjustments such as picture position and phase. By pressing a button, the monitor performs these alignments automatically.

The SCD 1997 is equipped with an active 19" TFT display module with a maximum resolution of 1,280 x 1,024 pixels. The integrated power management system VESA DPMS, allows a significant reduction in power consumption when the synchronization signal from the computer has been switched off, compared with that under "normal" operation.

Three versions of the monitor are available:

- Panel mount SCD 1997-E /(ET with Touch
- 19" rack 9U SCD 1997-R /RT with Touch

1.1 Layout of this Handbook

This handbook should be kept within reach while installing and operating the LCD-monitor. It has been laid out so that even inexperienced users can find the information they require. Chapters are clearly arranged according to subject.

In detail, the chapters are arranged as follows:

Chapter 1 Introduction

This chapter provides a brief description of the SCD 1997, including its properties, application areas and special features.

Chapter 2 Installation

This chapter is mainly concerned with preparing the LCD-monitor for use, its installation and cabling.

Chapter 3 Operation

All operations and adjustment possibilities for the SCD 1997 are described here

Chapter 4 Technical Data

This chapter contains technical details such as dimensions, power supply, environmental considerations and EMC data.

Important: The manufacturer has gone to great lengths to match the quality of the documentation to the high standard of this product. In achieving this, we are reliant on the support of our customers.

1.2 Warnings and Safety Notes

Transport

The LCD-monitor should only be transported in its original packaging to ensure it will be protected against shocks and rough handling.

Setting up

When installing the monitor, it should be noted whether any moisture (condensation) has entered the unit during transport or storage. Additional important installation information can be found in the "Technical Data" chapter.

EMC

This LCD-monitor is a component designed for building into industrial systems. The operator of the entire plant is responsible for maintaining electromagnetic compatibility according to EMC-law.

Repairs

Before the unit is opened, the supply voltage must be switched off. Only authorized persons may open the unit.

Additions or changes to the unit may damage the system or affect its EMC behavior.

Cleaning

The unit must be isolated from the power supply before cleaning. If heavily soiled, the LCD-monitor can be cleaned with a damp cloth and mild detergent. Care must be taken to ensure that no moisture enters the unit during cleaning.

Scouring powders and solvents must never be allowed to come in contact with the unit. The inside of the unit is to be cleaned by qualified service technicians only.

1.3 Instructions for Handling Assemblies Susceptible to Electrostatic Shock

Most of the assemblies within the SCD 1997 LCD-monitor contain components which can be destroyed by electrostatic voltages. It is also possible for the assemblies to be damaged in such a way that total failure does not occur.

If you (as an authorized service technician) are handling such assemblies then the following precautions should be observed:

- When such assemblies are being handled, a means of electrostatic discharge must be available. This can be, for example, an earthed object, which can be touched to discharge electrostatic voltages.
- This applies to all tools used (insulated). They must also be discharged at an earthed object.
- When assemblies are removed or added to the system, the unit must always be switched off and the power supply cable disconnected.
- Vulnerable assemblies should always be held by their edge. Avoid touching tracks and contact pins.

2 General Installation

Preparation for installing the LCD-monitor includes the following points:

- Removal of all packaging
- Checking of components for damage
- Comparison of components received with those on the delivery note
- Connection to the computer system and power supply
- Building into your system, bearing in mind technical and ergonomic aspects

2.1 Removing the Packaging and Checking Individual Parts

After unpacking all the delivered components, they should be checked for completeness and for possible transport damage (visual inspection). If any deficiencies are found then please contact the service department given on the delivery note. Have the delivery note number, serial number and a description of the deficiency to hand.

The original packaging should be kept for future transportation.

2.2 Installing the LCD-Monitor

The SCD 1997-E/ET is delivered with a front plate. It has a sealing band all the way round. When mounting the front plate, care must be taken to ensure that the O-ring remains in its groove otherwise the seal may not be tight. The max moment of force for the nut of the M4 bold is 150 Ncm.




Fig. 1: Dimensions of the SCD 1997-E/ET

The SCD 1997-R/RT Rack is designed for mounting in a standard 19" rack system. Supporting rails are not necessary.




Fig. 2: Dimensions of the SCD 1997-R/RT

Thermal Problems

In order that the LCD-monitor maintains an optimum operating temperature while in use, air must be allowed to circulate freely around the SCD 1997 enclosure. It is particularly important that the rear of the system is kept free. There must be a min space of 2 cm.

Please bear in mind that increased temperatures can lead to defects and to a significant reduction in the lifetime of the monitor.

EMC Problems

This LCD-monitor is a piece of equipment designed for building into an industrial system. The operator of the entire plant is responsible for maintaining electromagnetic compatibility according to EMC laws.

Safety Problems

All voltage and signal connections must adhere to appropriate legal requirements.

Ergonomics

The screen should be easily viewable from all sides and without reflections.

Mounting positions

Vertical installation and deviations of 60° is permitted.

2.3 Cable Connections and Pin Assignments


The LCD-monitor has been tested and set-up in the factory. Before use, the power supply and the VGA signals should be connected to the sockets provided. Connections to the monitor should adhere to EMC regulations.

A high-quality 75-ohm coaxial cable must be used for the VGA-signals. Low quality cables can result in interference and shadowing on the display.

2.3.1 DVI Interface

The DVI interface is a 29-pin DVI-connector.


Pin	Signal
1	TMDS-Data 2 -
2	TMDS-Data 2 +
3	TMDS-Data Shield 2 (GND)
4	-
5	-
6	DDC-CLK
7	DDC-DATA
8	Analogue V-Sync.
9	TMDS-Data 1 -
10	TMDS-Data 1 +
11	TMDS-Data Shield 1 (GND)
12	-
13	-
14	+5 V Power (In)
15	GND
16	Hot Plug Detect
17	TMDS-Data 0 -
18	TMDS-Data 0 +
19	TMDS-Data Shield 0 (GND)
20	-
21	-
22	TMDS-CLK Shield (GND)
23	TMDS-CLK +
24	TMDS-CLK -



2.3.2 VGA-Interface

The VGA interface is a standard 15-pin male HD-D-type connector.

Pin	Signal
1	Video input RED
2	Video input GREEN
3	Video input BLUE
4	Not used
5	Not used
6	GND (RED)
7	GND (GREEN)
8	GND (BLUE)
9	Not used
10	GND
11	Not used
12	Not used
13	H-Sync.
14	V-Sync.
15	Not used




2.3.3 Touch Interface

The Touch will be connected via the USB or the RS232 interface.


RS-232

Pin	Signal
1	DCD
2	RXD
3	TXD
4	DTR
5	GND
6	DSR
7	RTS
8	CTS
9	RI



USB

Pin	Signal
1	+5V
2	Data -
3	Data +
4	GND

**2.3.4 Power Supply 24 V_{DC}**

The interface is equipped with Phoenix connector.

Pin	Signal
1	GND
2	NC
3	+24 V _{DC}

2.4 Electrical Installation

Before connecting the SCD 1997 to the power supply, a check should be carried out as to whether the VGA connector is plugged in properly and that the screws are tightened.

There are many possible reasons why an image might fail to appear on the display after it has been switched on:

- no VGA signal connected
- no synchronization signal connected
- horizontal and vertical synchronization signals are connected the wrong way round

2.5 Touch-screen version SCD 1997-xT

SW driver is needed for the operation of the Touch. It can be downloaded from the web page:

www.siemens.com/displays

3 Operation and Alignment

This chapter contains a description of all the operating and alignment functions.

3.1 Location of the Operation and Alignment Controls

All the controls are accessible from the rear of the unit. Their exact position is shown in Fig. 3. These controls are used for navigating in the OSD menu and for selecting and altering parameters.




Fig. 3: Location of the operation and alignment controls

The functions of the keys are described in chapter 3.2.1 and 3.2.2.

3.2 Adjusting the Converter

The first time the unit is switched on it will automatically adjust itself to the graphic card currently being used.

OSD-Menu / Quick-OSD-Menu

The „On Screen Display“ OSD is a menu system, which is shown on the display. With the help of OSD and the described control elements, all adjustments of the monitor are executable. There are just 4 keys to control the OSD.

In addition to the **OSD** menu there is the possibility to adjust important functions like brightness, contrast and automatic adjustment directly via a **Quick-OSD-menu**.



3.2.1 Quick-OSD-Menu

Function(s) of the control keys:


Key	Function
▲ (+)	<ul style="list-style-type: none"> • Start Quick-OSD-Menu • Increase the parameter value • Selection of the input signal: • Automatically alignment of the pictures
▼ (-)	<ul style="list-style-type: none"> • Decrease the parameter value • Power on switch
MENU	<ul style="list-style-type: none"> • <u>No function in the Quick-OSD</u>
SET	<ul style="list-style-type: none"> • Start Quick-OSD-Menu • Adjust the contrast / brightness • Zoom and picture in picture characteristics

Following adjustments can be done via the Quick-OSD-menu:

Invoke via key **<SET>**

Function	Adjustment/value	Description
	Range: 0 to 100 via key <+/->	Contrast adjustment
	Range: 0 to 100 via key <+/->	Brightness adjustment

Invoke via key <+>

Function	Adjustment/value	Description
Source select Digital DVI, analog RGB	Press key <+> to select	Selection of input-source
	Press key <+> to start the adjustment	Perform an automatic image adjustment. Adjustment of frequency, phase and image position.

3.2.2 OSD-Menu

Function(s) of the control keys:


Key	Function
▲ (+)	<ul style="list-style-type: none"> • Increase the parameter value • Go to the right
▼ (-)	<ul style="list-style-type: none"> • Decrease the parameter value, • Go to the left • Power on switch
MEN	<ul style="list-style-type: none"> • Start OSD • Select the main menu/submenu
SET	<ul style="list-style-type: none"> • Scroll down or select menu item in main menu / submenu

Invoke via key <MEN>



3.2.2.1 OSD-Menu-Function

Main menu	Function	Adjust function / value / range	Description
Picture 1	Brightness	setting range: 0 to 100 through key (+/-)	adjust brightness
	Contrast	setting range: 0 to 100 through key (+/-)	adjust contrast change contrast between dark and light colors
	H Position	setting range: 0 to 100 through key (+/-)	move picture in horizontal direction
	V-Position	setting range : 0 to 100 through key (+/-)	move picture in vertical direction
	Phase	setting range : 0 to 31 through key (+/-)	adjust phase of input signal
	Frequency	setting range : 950 to 1050 (dependent to picture) through key (+/-)	adjust frequency of input signal
advanced	Sharpness	1, 2, 3, 4, 5	adjust sharpness of the picture by using no. 1 to 5 1=sharp, 5= soft
	Gamma	Linear or CRT	correction of gamma curve value of colors will be forwarded to the display
	Color temperature	5000 -7300 – 9300 - VAR	color temperature / adjust color three defined and one adjustable color temperatures are for selection Activate „VAR“ - for RGB shows up an adjustment beam. 0 to 100 % (50% correspond to factor 1)
Option 1	OSD	select between nine defined OSD positions f	define position OSD
	OSD H-Position	setting range : 0 to 100 through key (+/-)	move OSD-menu in horizontal position
	OSD V-Position	setting range : 0 to 100 through key (+/-)	move OSD-menu in vertical position
	OSD timeout	5 ... 60 seconds	adjust time after the OSD menu is automatically fade out the adjustment ensures between 5 to 60 s in steps of 5 s.
	OSD background	Opaque – Transparent	Select background color of the OSD menu you have the choice between transparent and colored background.
	Backlight	setting range : 0 to 100 through key (+/-)	Adjust brightness ob backlight display herewith you can match the brightness of the picture with the brightness of the room.
	Noise suppression	ON - OFF	Standard adjustment OFF. By ON: Activate the function noise suppression. This function suppresses interference at the sync signal lines to avoid A new auto adjustment during short interference.

Main menu	Function	Adjust function / value / range	Description
Option 2	DPMS	ON – OFF	Display Power Management System (DPMS) on or off If DPMS activated, the monitor is turn off (backlight) when a synch signal is left. The screen is dark.
	Source scan	OFF – ON – Standard	Standard: ON Note: To scan new video source is not relevant because the monitor has one RGB input source only.
	Blank color	red – green – blue – black	Choose the background color of the screen when no input signal is present.
	Display	–	Display resolution (not from the input source)
	Info signal source	ON – OFF	Input source icon on or off The icon is shown when input signal are changed. The icon shows the following information's: <ul style="list-style-type: none"> - signal source (e.g. RGB analog) - Mode number (internal mode number of the timing list) - Image resolution of the input signal - H- and V-frequency  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <p style="text-align: center;">Analog RGB1 Modus: %d, %d x %d %u,%03u kHz / %u Hz</p> </div>
Option 3	Noise suppression	ON - OFF	Standard setting OFF. At ON: Activation of function for noise suppression in synchronization signals. Inhibits new auto-alignment during display of a video signal when short-term noise is present on synchronous signals.
	Lock RGB Signal 1	ON <+ Key>	Standard setting OFF. At ON : The video timing currently shown will be stored, and processed with higher tolerance in H- and V-frequency. I.e. the settings of this timing will always be used, even if variations in H- and V-frequency will occur by noise. Prevents erroneous recognition of timing when recognizing a noisy video signal, e.g. showing up as wrong centering or resolution of picture.
	Unlock RGB Signal 1	OFF <+ Key>	Standard setting OFF. (Video timing 1 released again).
	Lock RGB Signal 2	ON <+ Key>	Standard setting OFF. At ON : The video timing currently shown will be stored, and processed with higher tolerance in H- and V-frequency. I.e. the settings of this timing will always be used, even if variations in H- and V-frequency will occur by noise. Prevents erroneous recognition of timing when recognizing a noisy video signal, e.g. showing up as wrong centering or resolution of picture.
	Unlock RGB Signal 2	OFF <+ Key>	Standard setting OFF. (Video timing 2 released again).

Main menu	Function	Adjust function / value / range	Description
Utilities	Language	English – German	OSD language
	Calibration	<+> press	Adjustment of the internal A/D converter (following the menu instruction)
	Factory reset	<+> press	Reset of values like brightness, contrast,.. to default values
	Installation RGB-Mode	<+> press	Enter a new timing which is not in the internal timing table. This function should used, when the shown image resolution is not the resolution are expect. When press <+> the sub menu expect 9 timing parameter.
	When <+>, H- and V-Frequency	–	Show the H- and V-Frequency of the present input signal.
	H/V-total, H/V-start Option	– Var. RGB-Mode inactive, Mode1, Mode2, Mode3	Show the used timing parameter of the present input signal Inactive: used the internal timing table only Mode1: use the timing parameter and perform a complete auto adjustment. (usually used) Mode2: use the timing parameter and perform an auto adjustment without an automatic image position adjustment. Mode3: use the timing parameter and perform an auto adjustment without an automatic frequency adjustment.
	H-resolution	100 to 2000 through key (+/-)	Horizontal image resolution (important parameter)
	V-resolution	100 to 2000 through key (+/-)	Vertical image resolution (important parameter)
	H-total	100 to 2500 through key (+/-)	Whole pixel per line (important parameter)
	H-Start	0 to 750 through key (+/-)	Number of Pixels from H-sync start to image start
	V-Start	0 to 500 through key (+/-)	Number of lines from V-sync start to image start
	Install	<+> press	Activate the feed timing parameter
	test pattern	<+> press	Show a test image
Info	Firmware, Resolution, Timing	–	Show the firmware version and timing data of the present input signal

3.2.2.2 OSD-Menu-Function (DVI)

Main menu	Function	Adjust function / value / range	Description
Picture 1	Brightness	setting 0 to 100 through key (+/-) range:	adjust brightness
	Contrast	setting 0 to 100 through key (+/-) range:	adjust contrast change contrast between dark and light colors contrast
Picture ...	See chapter “OSD-Menu-Function (RGB)” page 40		
Option 1	See chapter “OSD-Menu-Function (RGB)” page 40		
Option 2	See chapter “OSD-Menu-Function (RGB)” page 41		
Option 3	See chapter “OSD-Menu-Function (RGB)” page 41		
Utilities	See chapter “OSD-Menu-Function (RGB)” page 42		
Info	See chapter “OSD-Menu-Function (RGB)” page 42		

4 Technical Data

4.1 Display Module

Type	active Color TFT-LCD	
Diagonal	48.1 cm (19.0")	
Display area (WxH)	376.3 x 301.1 mm ²	
Resolution	1,280 x 1,024 pixels	
Pitch	0.294 x 0,294 mm ²	
Colors	16.2 Mio.	
Backlight	4 x CCFT (Cold Cathode Fluorescent Tube)	
Brightness (typical)	approx. 300 cd/m ²	
Contrast	700:1	
Viewing angle (min.)	L/R	85°
	O/U	85°

4.2 Power Supply

Input voltage	18 – 36 V _{DC}
Limited power source max. 8A	100 – 240 V _{AC}
Power consumption (normal operation)	< 40 W
Power consumption (Standby)	approx. 5 W

4.3 Operating Conditions

Operating temperature	0 to +45 °C
Storage temperature	-20 to +60 °C
Relative humidity in operation	max. 75% by +25 °C

4.4 Protection

Protection Class	E/ET	IP65 front
	R/RT	IP65 front
Front glass	E/ET	mirror glass
	R/RT	mirror glass

4.5 Enclosure

Enclosure material	aluminum
Enclosure color	light basic

4.6 Input Signals

Level (Video)	0.7 V _{SS} RGB analogue at 75 Ω
Bandwidth	300 MHz (-3dB)
Impedance	75 Ω
Synchronization	- Sep. Sync. (TTL) - Sync on green - Composite Sync
H-Frequency	30 to 97 kHz
V-Frequency	50 to 72 Hz

4.7 EU Declaration of Conformity on EMC

Product LCD-Monitor SCD 1997

Test foundations EU framework guidelines No. 89/336/EWG
No. 73/23/EWG

Harmonized standards used	EN 61000-6-4 (EN 55022 Class A)	Interference emissions
	EN 61000-6-2	Interference resistance
	EN 60950	Safety