HResult Error	原因	措施	
0x80004003	可能的原因和采取的措施请参见章节" <u>HResult Error 0x80004003 描述</u> "		
0x80004005	可能的原因和采取的措施请参见章节"HResult En	<u>ror 0x80004005 描述</u> "	
0x80010105	可能的原因和采取的措施请参见章节"HResult En	<u>ror 0x80010105 描述</u> "	
0x80010108	网络设置不正确。	检查计算机的网络设置。	
0x80030002	项目位置改变,或者项目文件 "<文件名>.mcp" 有缺陷。	点击 WinCC 项目管理器菜单选项"文件>新建",创 建一个相同名称的项目。然后复制新项目的"<文件 名>.mcp"到原有项目。然后就可以重新打开原有项 目。	
0x80030005	可能的原因和采取的措施请参见章节"HResult Error 0x80030005 描述"		
0x80030050	由于未使用项目复制器复制项目,下列 SQL 数据 库文件无效:	2数据 使用项目复制器重新复制项目。	
0x8004610a	可能的原因和采取的措施请参见章节"HResult En	ror 0x8004610a描述"	
0x80046105	可能的原因和采取的措施请参见章节"HResult Error 0x80046105 描述"		

0x8004611c	Windows 用户权限不够。	修改用户权限。Windows 登陆用户必须拥有下列属性: 至少具有主用户权限 属于 SIMATIC HMI 组 在服务器——客户机系统中,两个操作系统都需要添加该用户。
0x80046126	新建WinCC项目时,没有生成<项目名>.mdf和< 项目名>.ldf。	重新安装 SQL 服务器。
0x80046127	可能的原因和采取的措施请参见章节"HResult Err	or 0x80046127 描述"
0x80046128	"aplib 路径"的发布不正确或者 Windows 登陆用 户与 WinCC 安装用户不一样。	在 Windows 用户组"SIMATIC HMI"中添加当前用户。
0x80046206	可能的原因和采取的措施请参见章节"HResult Error 0x80046206 描述"	
0x80070035	可能的原因和采取的措施请参见章节"HResult Err	<u>or 0x80070035 描述</u> "
0x80070043	网络中存在相同的计算机名称。	拔出网线,更改计算机名。插好网线并重启计算机。
0x8007046a	可能的原因和采取的措施请参见章节"HResult Err	or 0x8007046a描述"

0x800704cf	Windows 用户权限不够。	修改用户权限。Windows 登陆用户必须拥有下列属性: 至少具有主用户权限 属于 SIMATIC HMI 组 在服务器——客户机系统中,两个操作系统都需要添加该用户。
0x80080005	可能的原因和采取的措施请参见章节"HResult Erro	<u>or 0x80080005 描述</u> "
打开 WinCC 项目 时, HResult Error 没有编号。 错误信息:"打 开 WinCC 项目— 一只能通过项目 移植器转化后才 能打开该项目"	该错误的原因是 WinCC 没有找到网卡。	WinCC 安装之后,如果无法打开现有项目,同时得 到"HResult Error"的错误信息。对于新创建的 WinCC 项目,如果无法启动全局脚本和打开图形编 辑器。请按照下面步骤消除错误。确保正确安装以太 网卡驱动和正确配置 TCP/IP 协议的设置。此外,必 须激活以太网卡(必要时请检查 BIOS 设置)。

HResult Error 0x80004003 描述:

选项	原因	措施
1.	服务器和客户机不在相同的工作组。	更改计算机相应的网络设置。
2.	在客户机的 Windows 用户管理中,没有创建服务器的 Windows 登陆用户。	在客户机的 Windows 用户管理中添加相应的用户。
3.	WinCC 版本不支持正在使用的操作系统。	使用满足SIMATIC WinCC要求的操作系统(条目 ID <u>21927773</u>)。

HResult Error 0x80004005 描述:

选项	原因	措施
1.	Windows 用户不是"SIMATIC HMI"用户组成员。	安装 WinCC 时会创建"SIMATIC HMI"用户组。为了保证 WinCC 的正常使用,Windows 用户必须属于这个组。 Windows 用户不能属于其它权限受限的用户组,因为用户权限是累加的。组权限一但受限,相应的用户权限也会受到限制。 详细信息请参见 WinCC 在线帮助中的"WinCC 信息系统>安装注意 事项>安装要求"。 注意:
		用户权限的更改需要退出/登陆后才生效。
2.	操作系统的语言不在五种可用语言之中(如瑞典语或者英语(美国)而非英语(英国))。	操作系统的语言必须设置为5种可用语言中的一种。
3.	硬盘空间已满。	释放更多的硬盘空间或者改用更大的硬盘。
		注意:
		在事件显示中会出现一条提示消息。
4.	项目是从其它媒介处拷贝的(如 CD/DVD)。即这些文件保存时写保护。	去掉所有文件的写保护属性。
5.	创建新项目时,没有启动 SQL server。	手动启动 SQL server。
6.	在 CCAgent 中没有输入 IP 地址。	输入相关的 IP 地址。

HResult Error 0x80010105 描述:

选项	原因	措施	
1.	Windows 用户权限不够。	更改用户权限。Windows 登陆用户应该拥有下列属性: 至少具有主用户权限 属于 SIMATIC HMI 组 	
		• 在服务器——客户机系统中,两个操作系统都需要添加该用户。	
2.	"最近文件列表"中的路径与*.mcp 文件的实际存储路径不一致。	打开"mcp.ini"文件,并删除"最近文件列表"中的所有条目。然后 使用 WinCC 管理器再次打开项目。	
3.	WinCC 或者 SQL server 安装缺陷。	重新安装 WinCC 或者 SQL server,消除有缺陷的安装。	

HResult Error 0x80030005 描述:

选项	原因	措施	
1.	<项目名>.mcp 写保护。	去掉<项目名>.mcp的写保护属性。	
2.	Windows 登陆用户只具有"使用用户权限"	为用户分配主用户权限或更高权限,或者使用至少具有主用户权限的 Windows 用户登录。	

HResult Error	0x8004610a	描述:
----------------------	------------	-----

选择	原因	措施		
1.	 下列文件不用可、损坏、无效或者不能被访问。 <项目名>RT.mdf <项目名>RT.ldf <项目名>.mdf <项目名>.ldf 	检查文件是否可用,损坏或有有效,以及是否有足够的授权访问文件。如果该文件不可用、损坏或者无效,使用最后可用的项目备份文件。如果无法访问文件,检查 Windows 用户是否有足够的权限。		
2.	拷贝项目的时候发生错误。 由于拷贝的时候项目正在运行,重要文件不能拷贝。	 关闭项目,并使用项目复制器拷贝项目。 相关信息请参考: WinCC 在线帮助中的"WinCC 信息系统>使用 WinCC>/用项目>复制和归档项目"。 WinCC 在线帮助中的"WinCC 信息系统>组态>冗余系统使用冗余>组态>WinCC 冗余项目复制器" 条目ID 22821109 		
3.	SQL server 的安全模从"混合模式"切换为"只有 Windows 验证"	WinCC 使用 SQL server 登陆来建立 SQL 数据库的连接。如果 安全模式被设置为"只有 Windows 验证", WinCC 就无法访问数据库。 下面的操作指南指导如何将 SQL server 的安全模式设置为"混合模式"。 序 步骤 1 在"开始>程序>Microsoft SQL Server>企业管理器。" 2 在左边导航窗口中,双击加号来展开"SQL Server 组"。 3 在(<计算机名>\WinCC)上点击右键,选择属性。		
		4 切换到"安全"标签。		

选择	原因		措施	
		5	然后选择"验证>SQL Server 和 Windows"	
		6	确认提示来重启 SQL server。	
		7	然后可以打开 WinCC 的项目。	
4.	计算机名被修改。 在 WinCC 安装并首次调用 SQL server 之后,不要修改计算机 名。	如果修改了计算机名,必须重新安装SQL server。请参考条目 ID <u>5708281</u> .		
5.	项目目录的路径名中存在非法字符(特殊字符)。	非法字符的信息可以参考 WinCC 在线帮助中的"WinCC 信息 系统>使用项目>附录>非法的字符"。		
6.	访问权限不够。	检查 • 格 • 格 注意 用户相	当前用户具有足够的权限。 检查当前 WinCC 项目的版本是否被修改。 检查当前的 Windows 用户是否属于 SIMATIC HMI 用户 且。 权限的修改在退出/登陆后才生效。	
7.	在 SIMATIC Shell 中输入的 IP 地址不正确。	• V ぞ 年 令	VinCC 在线帮助 "WinCC 信息系统>组态>多用户系统>运 行系统中的系统特性>使用多个网卡的服务器时的特殊通讯 导性" &目ID 17830226	
8.	试图通过网络驱动打开项目。	在本地	也计算机打开项目。	

HResult Error 0x80046105 描述:

选项	原因	措施
1.	"DCF 文件"有缺陷。	保存"DCF文件",并用 WinCC\bin 目录下的"Server.dcf"文件 替换该文件。
2.	SQL server 中的 WinCC 的实例名与当前计算机名不匹配。	重新安装 WinCC。

HResult Error	0x80046127	描述:
----------------------	------------	-----

选项	原因		措施
1.	 下列文件不用可、损坏、无效或者不能被访问。 <项目名>RT.mdf <项目名>RT.ldf <项目名>.ldf <项目名>AlarmRT.mdf <项目名>AlarmRT.ldf 	以下情况会导致左边所述的问题,如拷贝项目的时侯,项目还没有被打 开,或者拷贝项目的时侯,仍然在访问数据库。这种情况下,在使用项 目复制器拷贝项目项目时,完全关闭 WinCC,或者使用上次可用的项 目备份继续运行。 在 WinCC 在线帮助中的"WinCC 信息系统>使用 WinCC>使用项目>附 录>项目的文件结构"下,描述重要文件和 WinCC 项目路径。	
2.	SQL server 的安全模从"混合模式"切换为"只有Windows 验证"	WinCC 使用 SQL server 登陆来建立 SQL 数据库的连接。如果安全模式被设置为"只有 Windows 验证",WinCC 就无法访问数据库。下面的操作指南指导如何将 SQL server 的安全模式设置为"混合模式"。	
		序号	步骤
		1	在"开始>程序>Microsoft SQL Server>企业管理器"中打开 SQL Server 企业管理器。
		2	在左边导航窗口中,双击加号来展开"SQL Server 组"。
		3	在(<计算机名>\WinCC)上 点击右键,选择属性。
		4	切换到"安全"标签。
		5	然后选择"验证>SQL Server 和 Windows"
		6	确认提示来重启 SQL server。
		7	然后可以打开 WinCC 的项目。
3.	访问权限不够。	 检1 检1 检1 检1 杜1 杜1 杜1 和1 	查当前的用户有足够的权限。 查当前 WinCC 项目的版本是否被修改。 查当前的 Windows 用户是否属于 SIMATIC HMI 用户组。 限的修改在退出/登陆后才生效。
4.	计算机名被修改。 在 WinCC 安装并首次调用 SQL server 之后,不要修改	如果修 <u>570828</u>	改了计算机名,必须重新安装SQL server。请参考条目ID <u>31</u> .

选项	原因	措施
	计算机名。	
5.	打开项目时,SQL server 没有启动。	打开 WinCC 项目前启动 SQL server。

Option	Cause		Remedy
1.	下列文件不用可、损坏、无效或者不能被访问。 • <项目名>RT.mdf • <项目名>RT.ldf • <项目名>.ldf	以下打 在次 在 次 在 Win 日>附 え 径。	况会导致左边所述的问题,如拷贝项目的时侯,项目还没有,或者拷贝项目的时侯,仍然在访问数据库。这种情况下,项目复制器拷贝项目项目时,完全关闭 WinCC,或者使用上的项目备份继续运行。 CC 在线帮助中的"WinCC 信息系统>使用 WinCC>使用项 录>项目的文件结构"下,描述重要文件和 WinCC 项目路
2.	SQL server 的安全模从"混合模式"切换为"只有 Windows 验证"	WinCC 模式被 库。下 "混合	C 使用 SQL server 登陆来建立 SQL 数据库的连接。如果安全 设置为"只有 Windows 验证", WinCC 就无法访问数据 面的操作指南指导如何将 SQL server 的安全模式设置为 模式"。
		序 号	步骤
		1	在"开始>程序>Microsoft SQL Server>企业管理器"中 打开 SQL Server 企业管理器。
		2	在左边导航窗口中,双击加号来展开"SQL Server 组"。
		3	在(<计算机名>\WinCC)上 点击右键,选择属性。
		4	切换到"安全"标签。
		5	然后选择"验证>SQL Server 和 Windows"
		6	确认提示来重启 SQL server。
		7	然后可以打开 WinCC 的项目。

HResult Error 0x80070035 描述:

选项	原因	措施
1.	打开计算机上的防火墙,杀毒软件或者类似的软件(同样适 于用单用户系统),会出现这条错误消息。	只能安装被认证与 WinCC 兼容的杀毒软件。Windows 防火墙与 WinCC V6.2 及以上版本兼容。老版本的 WinCC 可能不能与防火墙

选项	原因	措施
		一块运行。 被认证与WinCC兼容的杀毒软件,请参考条目ID <u>24122009</u>
2.	在计算机上没有建立网络连接或者服务器和客户机之间的网 络连接存在硬件层面的缺陷。	安装网卡驱动和网络或者检查服务器和客户机之间的网络连接。

HResult Error 0x8007046a 描述:

措施
此错误信息。如果从 SIMATIC Manager 中启动 WinCC,显示沙漏但是 Windows 事件显示器中显示下列条目:
栈列太小。 ("irpstacksize" 太小,以致不能使用本地设备。
服务器上的"IRPStackSize"注册表键值设置太低。
ize"设定更高的注册表键值修正这个问题。步骤如下: ",输入"regedit"并点击"确认"。 下子码: MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Parameters"
*Size",步骤如下: "编辑>新建>DWORD 值" itackSize"。此名字区分大小写。 "更改"。
的值。根据"微软知识库",标准值为15。当"IRPStackSize"不存在 E的取值范围为11到50(十进制)。微软推荐每次加3。然后点击"确 并重启计算机。
[:] 微软条目(http://support.microsoft.com/):
"服务器内存不足以处理此命令"

HResult Error 0x80080005 描述:

选项	原因	措施
1.	WinCC 安装不正确。	• 卸载电脑中的 WinCC 并重新安装。

选项	原因	措施
		• 重新启动电脑和 WinCC。
2.	DCOM 接口被禁止。	激活 DCOM 接口。在开始>运行中输入命令"dcomcnfg",然后在 打开的窗口中,选择"激活本台计算机的 DCOM"。
3.	 "Symantec pcAnywhere"软件修改了一个 SIMATIC WinCC V6.x 用到的注册表键值。 如果先安装 SIMATIC WinCC V6.x,即使之后安装了 "Symantec pcAnywhere 10.x",WinCC 也能正常工作。 产生 HResult Error 的可能原因有: 程序的安装顺序不正确。 在卸载 "Symantec pcAnywhere 10.x"时,删除了 SIMATIC WinCC V6 x 更使用的注册表键值 	运行文件"EnableDCOM.reg",恢复 SIMATIC WinCC V6.x 正常使用需要的注册表键值。 下载注册表文件。 下载所含文件"EnableDCOM.reg"会自动恢复所需注册表键值。 该文件可在条目中下载。 解压文件"EnableDCOM.zip"到指定的文件夹。双击解压后的 *.reg 文件,键值在注册表中自动生成。"EnableDCOM.zip"文件
	注意: 如果只卸载"Symantec pcAnywhere 11.0"本机或远端,也 会出现上述状况。完全卸载"Symantec pcAnywhere 11.0" 不影响 SIMATIC WinCC V6.x 的使用。	位于常问问题网页的最后部分。 重要: 对于直接修改注册表,用户需承担所有责任。在任何情况下,建议 先备份注册表,然后再执行上述操作。此外,对注册表的设置只对 当前计算机有效,即当拷贝项目到另外一台计算机时,需要重新进 行设置。